



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION KENWOOD WORLD

L'application Kenwood World est compatible avec les versions IOS et Android les plus récentes.

2. CRÉEZ UN COMPTE

Créez votre compte personnalisé et profitez d'une nouvelle expérience de cuisine connectée. Stockez vos recettes préférées et partagez-les avec vos amis.

3. CONFIGURATION DE L'APPAREIL

- A. Cliquez sur le menu.
- B. Configuration de l'appareil.
- C. Choisissez votre appareil.

Suivez les instructions étape par étape sur l'application Kenwood World pour configurer et connecter votre appareil.



APP-KURZANLEITUNG

1. LADEN SIE DIE KENWOOD WORLD APP HERUNTER

Die Kenwood World App ist mit den neuesten Versionen von IOS und Android kompatibel.

2. ERSTELLEN SIE EIN KONTO

Erstellen Sie ein personalisiertes Konto und genießen Sie ein neues, vernetztes Küchenerlebnis. Sammeln Sie Ihre Lieblingsrezepte an einem Ort und teilen Sie sie mit Freunden.

3. EINRICHTEN DES GERÄTS

- A. Klicken Sie auf „Menü“.
- B. Klicken Sie auf „Gerät einrichten“.
- C. Wählen Sie Ihr Gerät.

Folgen Sie den einfachen Schritt-für-Schritt-Anweisungen der Kenwood World App, um Ihr Gerät einzurichten und zu verbinden.



GUIDA RAPIDA ALL'USO DELL'APP

1. SCARICA L'APP DI KENWOOD WORLD

L'App è compatibile con l'ultima versione di IOS e Android.

2. CREARE UN ACCOUNT

Crea il tuo account personalizzato e goditi la nuova esperienza di cucina connessa. Salva le tue ricette in un unico posto e condividile con i tuoi amici.

3. CONFIGURARE IL PRODOTTO

- A. Clicca Menu.
- B. Configurare il prodotto.
- C. Scegli il tuo prodotto.

Segui le istruzioni passo dopo passo sull'App Kenwood World per configurare e collegare il tuo prodotto.



GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDO DA APP

1. FAÇA DOWNLOAD DA APP DA KENWOOD WORLD

A App da Kenwood World é compatível com a última versão do IOS e Android.

2. CRIE UMA CONTA

Crie a sua conta personalizada e desfrute de uma nova experiência conectada na cozinha. Guarde as suas receitas favoritas num só local e partilhe com os seus amigos.

3. CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

- A. Clique sobre o menu.
- B. Configuração do aparelho.
- C. Escolha o seu produto.

Siga as instruções passo a passo da App da Kenwood World para configurar e conectar o seu aparelho.



GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE LA APLICACIÓN

1. DESCARGUE LA APLICACIÓN DE KENWOOD WORLD

La aplicación de Kenwood World es compatible con las últimas versiones de IOS y Android.

2. CREE UNA CUENTA

Cree y personalice su cuenta y disfrute de una nueva experiencia conectada en la cocina. ¡Guarde sus recetas favoritas y compártalas con sus amigos!

3. CONFIGURACIÓN DEL APARATO

- A. Haga clic en «Menü».
- B. Configuración del aparato.
- C. Escoja su aparato.

Siga las instrucciones de la aplicación de Kenwood World paso a paso para configurar y conectar su aparato.



KRÓTKI PRZEWODNIK PO APLIKACJI

1. POBIERZ APLIKACJĘ KENWOOD WORLD

Aplikacja Kenwood World jest kompatybilna z najnowszą wersją systemu operacyjnego iOS i Android..

2. UTWÓRZ KONTO

Załącz spersonalizowane konto i poznaj nowe możliwości. Przechowuj ulubione przepisy w jednym miejscu i dziel się nimi z przyjaciółmi.

3. USTAWIENIA URZĄDZENIA

- A. Menu.
- B. Ustawienia urządzenia.
- C. Wybierz urządzenie.

Postępuj zgodnie z instrukcją w aplikacji Kenwood World, w której krok po kroku opisano sposób konfiguracji i podłączania urządzenia.

KENWOOD

kCOOK MULTI SMART COOKING FOOD PROCESSOR

CONNECTED BY
drop



QUICK START APP GUIDE


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE · GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDO DA APP
APP-KURZANLEITUNG · GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE LA APLICACIÓN
GUIDA RAPIDA ALL'USO DELL'APP · KRÓTKI PRZEWODNIK PO APLIKACJI

1

DOWNLOAD THE KENWOOD WORLD APP

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION KENWOOD WORLD
FAÇA DOWNLOAD DA APP DA KENWOOD WORLD
LADEN SIE DIE KENWOOD WORLD APP HERUNTER
DESCARGUE LA APLICACIÓN DE KENWOOD WORLD
SCARICA L'APP DI KENWOOD WORLD
POBIERZ APLIKACJĘ KENWOOD WORLD

Kenwood World app compatible with the latest version of IOS and Android.



2

CREATE AN ACCOUNT

CRÉEZ UN COMPTE
CRIE UMA CONTA
ERSTELLEN SIE EIN KONTO
CREE UNA CUENTA
CREARE UN ACCOUNT
UTWÓRZ KONTO

Create your personalised account and enjoy a new connected kitchen experience. Keep your favourite recipes in one place and share with your friends.



CONTROLLED WITH THE KENWOOD WORLD APP



DAILY INSPIRATION



STEP BY STEP COOKING



3


APPLIANCE SET UP

CONFIGURATION DE L'APPAREIL
CONFIGURAÇÃO DO APARELHO
EINRICHTEN DES GERÄTS
CONFIGURACIÓN DEL APARATO
CONFIGURARE IL PRODOTTO
KONFIGURACJA URZĄDZENIA

A

CLICK 'MENU'


CLIQUEZ SUR LE MENU
CLIQUE SOBRE O MENU
KLICKEN SIE AUF „MENU“
HAGA CLIC EN «MENU».
CLICCA MENU
KLIKNIJ „MENU“



B

CLICK 'APPLIANCE SET UP'

CONFIGURATION DE L'APPAREIL
CONFIGURAÇÃO DO APARELHO
KLICKEN SIE AUF „GERÄT EINRICHTEN“
HAGA CLIC EN «CONFIGURACIÓN DEL APARATO»
CONFIGURARE IL PRODOTTO
KLIKNIJ „KONFIGURACJA URZĄDZENIA“



C

CHOOSE YOUR APPLIANCE

CHOISISSEZ VOTRE APPAREIL
ESCOLHA O SEU PRODUTO
WÄHLEN SIE IHR GERÄT
ESCOJA SU APARATO
SCEGLI IL TUO PRODOTTO
WYBIERZ URZĄDZENIE

Then follow the easy step by step instructions on the Kenwood World app to set up and connect your appliance.

